



EINFACHES HAARSCHNEIDEN ZU HAUSE
JAPANESE STEEL DIGITALER HAARSCHNEIDER



BaByliss®

JAPANESE STEEL DIGITALER HAARSCHNEIDER

RUNDUM-SCHNITT

1. Beginnen Sie im Nacken und halten Sie die Schermaschine so, dass die Scherzacken nach oben zeigen und die Kammführung flach am Kopf anliegt.
2. Bewegen Sie die Schermaschine langsam auf- und auswärts durch das Haar in Richtung Scheitel, entgegen der Wuchsrichtung.
3. Sobald die gewünschte Länge am hinteren Teil des Haares erreicht ist, beginnen Sie mit dem Schneiden des oberen Teils und der Seiten.
4. Halten Sie die Schermaschine an die Vorderseite Ihres Haares, wobei die Scherzacken zum Hinterkopf zeigen, und bewegen Sie sie in Richtung Scheitel. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf und gehen Sie dabei reihenweise von der Vorderseite und den Seiten des Kopfes zum Hinterkopf.



5. Sie sollten einen gleichmässig langen Schnitt über den ganzen Kopf erhalten.

OUTLINING

1. Zum Versäubern der Schnittkanten, z. B. des Halsausschnitts und der Koteletten, lösen Sie die Kammführungen.
2. Halten Sie das Gerät umgedreht, so dass die Vorderseite der Schermaschine zu Ihrem Kopf zeigt.
3. Halten Sie die Schermaschine gerade an Ihre Koteletten oder Ihren Ausschnitt und bewegen Sie sie nach unten. So erhalten Sie ein sauberes, glattes Finish.

