WEICHE UND LANGANHALTENDE LOCKEN

CURL STYLER LUXE

BaByliss®

CURL STYLER LUXE

SCHRITT FÜR SCHRITT

1. Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken und durchgekämmt ist, um Knoten zu entfernen. Teilen Sie das Haar in Abschnitte und wählen Sie Ihre bevorzugte Heizstufe.

2. Trennen Sie eine Haarpartie ab. Eine kleinere Haarpartie ergibt einen festeren Lockeneffekt, während grössere Partien einen lockeren Lockeneffekt erzeugen.

3. Drücken und halten Sie den Knopf in der Nähe des Zylinders, um die Platten zu öffnen. Nehmen Sie eine Haarsträhne und legen Sie sie zwischen die Platten. Lösen Sie die Platten, indem Sie den Knopf loslassen, damit das Haar sicher zwischen den Platten gehalten wird.

4. Halten Sie den Griff des Geräts in einer Hand und die kühlen Spitzen in der anderen. Drehen Sie das Gerät um 180° um sich selbst, so dass das Haar einmal um die Aussenseite des Geräts gewickelt ist.

5. Führen Sie das Gerät langsam von der Haarwurzel bis zu den Haarspitzen in einer Abwärtsbewegung über die Haarlänge.

6. Lösen Sie das Gerät aus dem Haar und wiederholen Sie den Vorgang.