



SECHE, STYLE, LISSE ET DONNE DU VOLUME
BELISS BIG HAIR 1000



BaByliss[®]

SALON STYLE 100

BUSE DE SÉCHAGE

1. Dirigez le flux d'air sur les cheveux et déplacez l'airstyler autour de la tête pour éliminer l'excès d'humidité avant le coiffage.

ETAPE PAR ETAPE

1. Assurez-vous que vos cheveux sont secs à 80 % et peignés pour éliminer les nœuds. Divisez les cheveux en sections et fixez l'accessoire sélectionné sur l'airstyler.

50MM BROSSE À POILS DOUX

1. Placez la brosse sous la section des cheveux près du cuir chevelu et maintenez pendant quelques secondes pour augmenter le volume à la racine.
2. Déplacez le styler dans les cheveux et commencez à faire pivoter la brosse loin de votre tête en appuyant sur le bouton de rotation tout en le maintenant enfoncé.
3. Lorsque vous atteignez les extrémités de la section de cheveux, continuez à faire tourner la brosse pour rouler les extrémités en dessous.
4. Répétez l'opération pour chaque section de cheveux.



20MM BROSSE À POILS DOUX

1. Placez la tête de brosse sous une mèche de cheveux, près des racines.
2. Déplacez lentement la brosse vers le bas le long de la section, vers les extrémités des cheveux. Tournez légèrement l'appareil pour friser les pointes vers le bas.
3. Répétez l'opération pour chaque section de cheveux.

EMBOUT LISSANT

1. Placez l'embout de lissage sous une section de cheveux, aussi près des racines que possible, avec le peigne lisseur dirigé vers l'extérieur.
2. Tendez la section de cheveux contre la tête de la brosse et faites glisser doucement la brosse tout au long de la mèche.
3. Répétez l'opération pour chaque section de cheveux.



BaByliss®