



ONDE MORBIDE A LUNGA DURATA
CURL STYLER LUXE



BaByliss[®]

CURL STYLER LUXE

STEP BY STEP

1. Assicurati che i capelli siano asciutti e pettinati. Dividi poi i capelli in sezioni e seleziona l'impostazione di temperatura più adatta ai tuoi capelli.
2. Prendi una ciocca di capelli. Una ciocca meno spessa darà un effetto più definito all'onda, mentre una ciocca più spessa creerà un'onda più ampia e morbida.
3. Tieni premuto il tasto che fa aprire le piastre. Prendi la ciocca di capelli e posizionala tra le piastre. Rilascia il tasto per chiudere le piastre.
4. Tenendo con una mano il Curl Styler Luxe e con l'altra le punte termo isolanti, gira il Curl Styler Luxe di 180° in modo che i capelli siano avvolti una volta intorno all'esterno del prodotto.
5. Fai scorrere lentamente verso il basso, lungo la lunghezza dei capelli dalla radice alla punta.
6. Prendi la ciocca di capelli successiva e ripeti.



BaByliss®