TROCKNEN, STYLEN, GLÄTTEN UND VOLUMENGEBEND

BELISS BIG HAIR 1000

BaByliss®

SALON STYLE 100

TROCKNUNGSDÜSE

I. Richten Sie den Luftstrom auf das Haar und bewegen Sie die Warmluftdüse um den Kopf, um überschüssige Feuchtigkeit vor dem Styling zu entfernen.

SCHRITT FÜR SCHRITT

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Haar zu 80 % trocken ist, und kämmen Sie es durch, um eventuelle Knoten zu entfernen. Teilen Sie das Haar in Abschnitte auf und befestigen Sie den ausgewählten Aufsatz auf der Warmluftbürste.

50MM BÜRSTE MIT WEICHEN BORSTEN

1. Legen Sie die Bürste unter die Haarsträhne nahe der Kopfhaut und halten Sie sie einige Sekunden lang, um das Volumen am Ansatz zu erhöhen.

2. Führen Sie den Styler nach unten durch das Haar und beginnen Sie die Bürste vom Kopf wegzudrehen, indem Sie den Drehknopf gedrückt halten.

3. Wenn Sie die Enden der Haarsträhne erreichen, drehen Sie die Bürste weiter, um die Spitzen einzurollen.

4. Wiederholen Sie den Vorgang für jede Haarsträhne.

20MM BÜRSTE MIT WEICHEN BORSTEN

1. Legen Sie den Bürstenkopf unter eine Haarpartie in der Nähe des Haaransatzes.

2. Bewegen Sie die Bürste langsam entlang der Haarsträhne nach unten, in Richtung der Haarspitzen. Drehen Sie das Gerät leicht, um die Enden nach unten zu drehen.

3. Wiederholen Sie den Vorgang für jede Haarpartie.

GLÄTTAUFSATZ

1. Legen Sie den Glättaufsatz unter eine Haarsträhne, und zwar so nah wie möglich am Haaransatz und mit dem Glättkamm vom Kopf wegzeigend.

2. Ziehen Sie die Haarsträhne straff gegen den Bürstenkopf und lassen Sie die Bürste sanft durch die Strähne gleiten.

3. Wiederholen Sie den Vorgang für jede Haarsträhne.

BaByliss®