



BOUCLES DOUCES ET DURABLES
CURL STYLER LUXE



BaByliss[®]

CURL STYLER LUXE

ETAPE PAR ETAPE

1. Assurez-vous que les cheveux sont secs et peignés pour éliminer les nœuds. Divisez les cheveux en sections et sélectionnez votre réglage de chaleur préféré.
2. Séparez une section de cheveux. Une section de cheveux plus petite donnera un effet de boucle plus serré, tandis que des sections plus grandes créeront un effet de boucle plus lâche.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton le plus proche du cylindre pour ouvrir les plaques. Prenez une mèche de cheveux et placez-la entre les plaques. Libérez les plaques en relâchant le bouton pour que les cheveux soient bien maintenus entre les plaques.
4. En tenant la poignée de l'appareil d'une main et les pointes froides de l'autre, tournez l'appareil à 180° sur lui-même afin que les cheveux soient enroulés une fois autour de l'extérieur de l'appareil.
5. Faites glisser lentement l'appareil le long des cheveux de la racine aux pointes dans un mouvement vers le bas.
6. Relâchez l'appareil, libérez les cheveux et répétez.



BaByliss®